



الموضوع : طريقة دهان الطلاء الزجاجي على الأوعية المفخورة

هناك عدة طرق لدهان الطلاء ، وتتضمن الطريقة الأولى تغطيس الأنية المفخورة في محلول الطلاء ثم انتشالها منه بسرعة وهذه طريقة سريعة حتى يتوزع الطلاء على جميع الأجزاء بتساوي مناسب وهي مناسبة للأعمال الخزفية صغيرة الحجم ، أما الطريقة الثانية فهي تبدأ بعملية سكب الطلاء على الأنية المفخورة من الداخل ومن ثم من الخارج وهذه الطريقة تصلح للإعمال الخزفية الكبيرة الحجم ، ويمكننا دهان الطلاء بالفرشاة وهذه أيضا للأعمال الكبيرة أو للأعمال التي تحتاج لعمل تأثيرات لونية مختلفة على إناء واحد ، والتزجيج بالفرشاة تزجيج مثالي عندما يراد تزجيج مناطق صغيرة أو إذا أريد وضع حزام من الزجاج حول الوعاء ، ومع انه يمكن تزجيج قطع صغيرة من الفخار بالفرشاة بانتظام بعد ممارسة قليلة ، فان هذه الطريقة غير ملائمة لتزجيج الأوعية الكبيرة .

ويمكننا في الوقت الحاضر استخدام الرش المباشر باستخدام (الكمبريسر) وخاصة للأواني الكبيرة والجداريات الضخمة حيث ان الرش يسمح للخزاف بسيطرة تامة على كميات الزجاج التي يستعملها الخزاف على قطعة فخار معينة ،